



brayer.ru

Instruction manual  
Инструкция по эксплуатации

Handle garment steamer BR4126  
Ручной отпариватель BR4126



## **СОДЕРЖАНИЕ**

EN.....	3
DE.....	10
RU .....	18
KZ.....	26

# GARMENT STEAMER BR4126


The garment steamer is intended for careful smoothing of folds on clothes or furniture.

## DESCRIPTION

1. Operating surface with steam release openings
2. Water inlet lid
3. Light indicator
4. Handle
5. Steam button
6. Water tank
7. Brush head

### ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA, to install RCD, contact a specialist.



## SAFETY MEASURES AND OPERATION RECOMMENDATIONS

**Read the operation instructions carefully before using the garment steamer, after reading keep them for future reference.**

- Use the unit for its intended purpose only, as it is stated in this manual.
- Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to the user's property, which is not covered by warranty.
- Make sure that the operating voltage of the unit indicated on the label corresponds to your home mains voltage.
- The power cord is equipped with a «euro-plug»; insert it into a socket that has a reliable grounding connection. In case of short circuit the grounding reduces the risk of electric shock.
- Contact an electrical technician, if you are not sure that your sockets are installed properly and grounded.
- To avoid fire, do not use adapters for connecting the unit to the mains.
- Do not touch the unit body, the power cord and the power plug with wet hands.
- Unplug the steamer from the electrical outlet after water in the tank runs out.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Do not use the unit outdoors.

- It is not recommended to use the unit during lightning storms.
- Protect the unit from impacts, falling, vibrations and other mechanical stress.
- Do not use the unit near heating appliances, heat sources or open flame.
- Do not use the unit in proximity to the kitchen sink, in bathrooms, near swimming pools or other containers filled with water.
- If the unit is dropped into water, unplug it immediately, and only then you can take the unit out of water. Apply to the authorized service center for testing or repairing the unit.
- Do not use the unit in places where aerosols are used or sprayed, and in proximity to highly inflammable liquids, do not use the unit in the places where such liquids are stored.
- Place the garment steamer vertically on a flat dry moisture- and heat-resistant surface, do not place it horizontally and do not turn it over.
- Use only the attachment supplied with the unit.
- Before using the unit, make sure that the attachment is set and fixed properly.
- During operation, hold the steamer by the handle and do not turn the appliance upside down.
- Fill the tank with water additionally cleaned with a domestic filter. Do not use carbonated water or any perfume additives.
- Ensure that water level is not above the maximal mark

«MAX». If the water level exceeds the maximal mark, water may splash out of the garment steamer.

- Do not block and do not insert any foreign objects into the steam release openings.
- During the operation the upper part of the garment steamer body becomes hot. To avoid getting burns, hold the garment steamer by the handle.
- Avoid getting burns by hot steam.
- Never steam clothes on a person, always use a hanger.
- Never direct the operating steamer onto people, animals and plants as well as onto furniture, electric appliances, books and any other objects that can be damaged by hot steam. The distance between furniture and the steamer should be 5-20 cm.
- Do not use the power cord as a handle for carrying the garment steamer, carry it by the handle.
- Unplug the unit after usage or before cleaning.
- When unplugging the unit, hold the power plug and carefully remove it from the mains socket, do not pull the power cord, as this can lead to its damage and cause a short circuit.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.

**Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**

- The unit is not intended for usage by children.
- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- Do not allow children to touch the operating surface, the unit body, the power cord or the power plug during operation of the unit.
- Be especially careful if children or disabled persons are near the operating unit.
- During the unit operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- The appliance should not be used by persons (including children) struggling from reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience/knowledge, unless they have been given supervision or instruction from a person responsible for their safety on how to use the appliance.
- From time to time check the power cord integrity.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by the manufacturer, a maintenance service or similar qualified personnel to avoid danger.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunction is detected, and after the unit was dropped, unplug it and apply to the service center.
- To avoid damages, transport the unit in the original package.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

**THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, DO NOT USE THE UNIT FOR COMMERCIAL OR LABORATORY PURPOSES.**

### **BEFORE THE FIRST USE**

**After the unit's transportation or storage at negative temperature, unpack it and wait for at least 3 hours before using it.**

- Unpack the unit and remove all the packaging materials.
- If there is a protective film on the operating surface (1), remove it.
- Keep the original package.
- Read the safety measures and operating recommendations.
- Check the delivery set.
- Examine the unit for damages, in case of damage do not plug it into the mains.
- Make sure that specified specifications of power supply voltage of the unit correspond to the specifications of your mains. When using the unit in the mains with 60 Hz frequency, the unit does not need any additional settings.
- Wipe the body of the steamer and operating surface (1) with a slightly damp cloth, then wipe dry.

### **GARMENT STEAMER PURPOSE**

- The garment steamer can be used for careful

smoothing of folds on clothes or furniture.

- If you have doubts about steaming any certain kind of fabric or clothes, you should follow the recommendations on the product label.
- If the item label is marked with the symbol «», do not iron the item.
- If the item label is marked with the symbol «», do not steam the item.
- If no such information is available, try to steam the fabric on the reverse side.
- When steaming such fabrics as silk or corduroy, keep the garment steamer at some distance from the fabric.
- Use the brush attachment (7) to remove lint or threads from the fabric.

### **STEAMER OPERATION**

#### **WATER SELECTION**

- Fill the water tank (6) with tap water. If tap water is hard, we recommend mixing it with distilled water in proportion 1:1. If tap water is too hard, mix it with distilled water in proportion 1:2 or use distilled water only.

**ATTENTION! Before filling tank (6) with water, make sure that the power cord is not plugged into an electrical outlet.**

- Open the water inlet lid (2). Fill the water tank (6) with water non exceeding the MAX mark and close the water inlet lid (2) tightly.
- Do not fill the tank (6) with carbonated water, perfume additives, vinegar, chemical agents, etc.
- Place the steamer on a flat, dry, moisture and heat resistant surface, do not lay it horizontally and do not turn it upside down.
- Plug the power cord into an electrical outlet, then the indicator will light up in red, and when indicator (3) lights up in blue, you can start working with the steamer.
- Take the garment steamer by the handle (4) on the same level.
- To switch the steam supply on, press and hold down the button (5).
- To switch the steam supply off release the button (5).

**Note:** for constant steam supply mode, move button (5) to the locked position, and in order to turn off the constant steam supply mode, move button (5) to its original position.

- Before general use of the garment steamer clean the steam chamber. To do this, direct the outgoing steam to a piece of cloth, for instance, try to smooth out a kitchen towel.
- If during the operation the water tank (1) becomes empty, before removing the tank (1) and refilling it with water switch the garment steamer off by pressing the

on/off button (8), disconnect the power plug (9) from the mains socket.

- After the unit operation switch the garment steamer off and remove the power plug from the mains socket and let the garment steamer cool down.

**Note:** when the appliance is switched on for the first time, a foreign smell can appear. It is normal and is not a warranty case.

## AUTOMATIC SHUTDOWN OF THE STEAMER

- If the steamer power cord is plugged into an electrical outlet and the steam function is not used for 8 minutes, the steamer will automatically turn off and light indicator (3) will flash red. To restart the steamer, press steam button (5) and wait for operating surface (1) to heat up, then light indicator (3) will turn blue.
- If you use the constant steam mode for more than 8 minutes, the steamer will automatically turn off and light indicator (3) will flash red. press steam button (5) to restart.

## USING THE BRUSH ATTACHMENT

**ATTENTION!** Before installing brush head (7), make sure that the power cord is not plugged into an electrical outlet.

- Place brush head (7) onto operating surface (1) of the steamer.
- Open water inlet lid (2). Fill tank (6) with water up to

- the MAX mark and close water inlet lid (2) tightly.
- Do not fill tank (6) with carbonated water, perfume additives, vinegar, chemicals etc.
- Take the garment steamer by the handle (7) on the same level.
- Hang the clothes on a hanger.

**Note:** never steam clothes on a person as the outgoing steam temperature is very high, use a hanger only.

- To switch the steam supply on, press and hold down the button (5).
- To switch the steam supply off release the button (5).
- Slowly move the brush attachment (7) along the fabric, smooth out the fabric with your free hand.

#### Notes:

- during operation, hold the steamer by handle (4) and do not turn the appliance upside down;
- during the garment steamer operation the upper part of the body becomes very hot. Be careful and do not touch hot parts of the unit body and the operating surface (1);
- after steaming the clothes may need some time to dry, leave them on the hanger.
- After the unit operation, remove the power plug from the mains socket and let the garment steamer cool down.
- Detach the brush attachment (7).
- Open lid (2) and pour out the remaining water.

## CLEANING AND CARE

- Unplug the power cord from the electrical outlet and allow the steamer to cool down completely.
- Open lid (2) and pour out the remaining water.
- Clean the garment steamer body and the operating surface with the steam release openings (1) with a slightly damp cloth, and then wipe dry.
- You can remove the mineral deposit from the operating surface (1) with a cloth soaked in vinegar-water solution.
- Remove the brush attachment (7) and wash it under a water jet.
- Do not use abrasive cleaners and solvents to clean the garment steamer.
- Do not immerse the garment steamer, the power cord and the power plug into water or any other liquids.

## STORAGE

- Unplug the garment steamer and wait till it cools down completely.
- Clean the garment steamer.
- Keep the unit in a dry cool place out of reach of children and disabled persons.

## DELIVERY SET

- Garment steamer – 1 pc.
- Brush attachment – 1 pc.
- Manual – 1 pc.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Power supply: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Rated input power: 1950 W
- Water tank capacity: 180 ml
- Steam release: 25 g/min

## RECYCLING

To prevent possible damage to the environment or harm to the health of people by uncontrolled waste disposal, after expiration of the service life of the unit or the batteries (if included), do not discard them with usual household waste, take the unit and the batteries to specialized stations for further recycling.



The waste generated during the disposal of products is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a household waste disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer reserves the right to change the design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation, without prior notice.

**The unit operating life is 3 years**

The manufacturing date is specified in the serial number.

In case of any malfunctions, it is necessary to apply promptly to the authorized service center.

## DAMPFBÜRSTE BR4126


Die Dampfbürste ist für delikates Dämpfen von Falten auf Kleidung oder Einrichtungsgegenständen bestimmt.

### BESCHREIBUNG

1. Arbeitsfläche mit Dampföffnungen
2. Deckel der Einfüllöffnung
3. Kontrollleuchte
4. Griff
5. Dampfzufuhrtaste
6. Wasserbehälter
7. Aufsatzbürste

### ACHTUNG!

Als zusätzlicher Schutz ist es zweckmäßig, den FI-Schalter mit Nennstrom maximal bis 30 mA im Stromversorgungskreis aufzustellen; wenden Sie sich dafür an einen Spezialisten.



## SICHERHEITSHINWEISE UND EMPFEHLUNGEN ZUR BEDIENUNG

**Bevor Sie die Dampfbürste benutzen, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie zum späteren Gebrauch auf.**

- Benutzen Sie das Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung.
- Missbrauch des Geräts kann zu seiner Störung führen, den Benutzer oder sein Eigentum beschädigen und ist kein Garantiefall.
- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Bezeichnungszettel angegebene Betriebsspannung und die Netzspannung übereinstimmen.
- Das Netzkabel ist mit einem Schuko-Stecker ausgestattet; stecken Sie diesen in die Steckdose mit sicherer Erdung ein. Bei einem Kurzschluss verringert die Erdung das Stromschlagrisiko.
- Wenden Sie sich an einen Elektriker, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Steckdosen richtig installiert und geerdet sind.
- Um Brandgefahr zu vermeiden, verwenden Sie keine Adapter, wenn Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen.
- Berühren Sie das Gerätegehäuse, das Netzkabel und den Netzstecker mit nassen Händen nicht.
- Trennen Sie das Dampfgerät vom Stromnetz, wenn der Wasserbehälter leer ist.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Gerät nie unbeaufsichtigt.

- Es ist nicht gestattet, das Gerät draußen und.
- Es ist nicht empfohlen, das Gerät bei Gewitter zu benutzen.
- Schützen Sie das Gerät vor Stößen, Stürzen, Vibrationen und anderen mechanischen Einwirkungen.
- Benutzen Sie das Gerät in direkter Nähe von Heizgeräten, Wärmequellen oder offenem Feuer nicht.
- Benutzen Sie das Gerät in der Nähe von Spülbecken, in Badezimmern und neben den Wasserbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern nicht.
- Falls das Gerät ins Wasser gefallen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose sofort heraus, erst danach holen Sie das Gerät aus dem Wasser heraus. Wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst, um das Gerät prüfen oder reparieren zu lassen.
- Das Gerät darf an keinen Orten, an denen Aerosole benutzt oder versprüht werden, und auch in keiner Nähe von leichtentzündbaren Flüssigkeiten verwendet werden; verwenden Sie das Gerät an keinen Orten, an denen solche Flüssigkeiten aufbewahrt werden.
- Stellen Sie die Dampfbürste senkrecht auf einer ebenen, trockenen, feuchtigkeits- und hitzebeständigen Oberfläche auf, legen Sie sie horizontal nicht und kippen Sie sie nicht um.
- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Aufsatz.
- Vergewissern Sie sich vor der Gerätenutzung, dass der Aufsatz richtig aufgestellt und befestigt ist.

- Halten Sie das Dampfgerät während der Arbeit am Griff, es darf nicht umgekippt werden.
- Es ist empfohlen, mit Haushaltsfiltern zusätzlich gereinigtes Wasser in den Behälter einzugießen. Benutzen Sie Gaswasser und Parfümzusätze nicht.
- Achten Sie darauf, dass der Wasserstand nicht über der «MAX» - Maximalmarke liegt. Falls der Wasserstand über der Maximalmarke ist, kann sich Wasser aus der Dampfbürste ausgießen.
- Decken Sie keine Dampfauslassöffnungen ab und stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen ein.
- Während des Betriebs wird der Oberteil des Dampfbürstengehäuses sehr heiß; um Verbrennungen zu vermeiden, ist es empfohlen, die Dampfbürste am Tragegriff im Bereich zu halten.
- Hüten Sie sich vor Heißdampfverbrühungen.
- Es ist verboten, die an einer Person angezogene Kleidung zu dämpfen, hängen Sie Kleidung immer nur an einen Kleiderbügel.
- Es ist nicht gestattet, das laufende Dampfgerät auf Menschen, Tiere, Pflanzen, sowie auf Möbel, Elektrogeräte, Bücher und jegliche Gegenstände, die durch den heißen Dampf beschädigt werden können, zu richten. Der Abstand zwischen den Einrichtungsgegenständen und dem Dampfgerät muss 5 bis 20 cm betragen.
- Verwenden Sie das Netzkabel als Griff zum Tragen der Dampfbürste nicht, sondern tragen Sie das Gerät mit dem Tragegriff.

- Trennen Sie das Gerät nach dem Gebrauch oder vor der Reinigung vom Stromnetz unbedingt ab.
- Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz abtrennen, halten Sie den Netzstecker fest und ziehen Sie ihn aus der Steckdose vorsichtig heraus; ziehen Sie das Netzkabel nicht, da es zu seiner Beschädigung und einem Kurzschluss führen kann.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie die als Verpackung verwendeten Plastiktüten nie ohne Aufsicht.

**ACHTUNG!** Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. Erstickungsgefahr!

- Das Gerät ist nicht für Kinder bestimmt.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie das Gerät als Spielzeug nicht benutzen.
- Lassen Sie Kinder die Arbeitsfläche, das Gerätegehäuse, das Netzkabel oder den Netzstecker während des Gerätebetriebs nicht berühren.
- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder oder behinderte Personen während des Gerätebetriebs in der Nähe aufhalten.
- Während des Betriebs und der Pausen zwischen den Betriebszyklen stellen Sie das Gerät an einen für Kinder unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (darunter Kindern) mit Körper-, Nerven-, Gefühls- oder Geistesstörungen oder Personen ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnisse benutzt werden, es sei

denn, sie befinden sich unter Aufsicht oder haben von der Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, entsprechende Anweisungen über die Nutzung des Geräts bekommen.

- Prüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels periodisch.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, soll es vom Hersteller, vom Kundendienst oder von ähnlich qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig zu reparieren. Es ist nicht gestattet, das Gerät selbstständig auseinanderzunehmen; bei der Feststellung jeglicher Beschädigungen, sowie im Sturzfall, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und wenden Sie sich an einen Kundendienst.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

## DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET, ES IST VERBOTEN, DAS GERÄT ZU HANDELS- ODER LABORZWECKEN ZU BENUTZEN.

### VOR DER ERSTEN NUTZUNG

Packen Sie das Gerät aus und warten Sie mindestens 3 Stunden, bevor Sie es bei einer negativen Temperatur transportieren oder bewahren.

- Packen Sie das Gerät aus und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Wenn sich ein Schutzfilm auf der Arbeitsfläche (1) befindet, entfernen Sie diesen.
- Bewahren Sie die Originalverpackung auf.
- Lesen Sie die Sicherheitsmaßnahmen und Bedienungsempfehlungen.
- Prüfen Sie die Komplettheit.
- Prüfen Sie das Gerät auf Beschädigungen; wenn es beschädigt ist, schließen Sie es ans Stromnetz nicht an.
- Vergewissern Sie sich, dass die angegebenen Parameter der Geräteversorgungsspannung und die Stromnetzparameter übereinstimmen. Beim 60-Hz-Stromnetz-Gerätebetrieb sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich.
- Wischen Sie das Gehäuse des Dampfgeräts und die Arbeitsfläche (1) mit einem leicht angefeuchteten Tuch und danach trocknen Sie diese ab.

## VERWENDUNGSZWECK DER DAMPFBÜRSTE

- Die Dampfbürste kann für delikates Dämpfen von Falten auf Kleidung oder Einrichtungsgegenständen verwendet werden.
- Falls Sie Zweifel haben, ob man die Dampfbürste zum Dämpfen eines Stoff- oder Kleidungstyps verwenden kann, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Erzeugnisetikett.
- Beim Symbol «» auf dem Erzeugnisetikett darf dieses Erzeugnis nicht gebügelt werden.
- Beim Symbol «» auf dem Erzeugnisetikett darf dieses Erzeugnis nicht gedämpft werden.
- Wenn solche Informationen fehlen, versuchen Sie, den Stoff von der Rückseite abzudämpfen.
- Beim Dämpfen solcher Stoffe wie Seide oder Kordstoff, halten Sie die Dampfbürste in einem gewissen Abstand vom Erzeugnis.
- Benutzen Sie die Aufsatzbürste (7) zur Entfernung von Härchen und Fäden vom Stoff.

## NUTZUNG DER DAMPFBÜRSTE

### WAHL DES WASSERS

- Füllen Sie den Behälter (6) mit Leitungswasser ein. Falls das Leitungswasser hart ist, mischen Sie es mit destilliertem Wasser in Verhältnis 1:1. Bei sehr hartem Wasser mischen Sie es mit destilliertem Wasser in Verhältnis 1:2 oder benutzen Sie nur destilliertes Wasser.

**ACHTUNG!** Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker nicht in der Steckdose ist, bevor Sie den Wasserbehälter (6) mit Wasser füllen.

- Öffnen Sie den Einfüllöffnungsdeckel (2). Füllen Sie den Behälter (6) mit Wasser nicht über die MAX-Marke ein und schließen Sie den Einfüllöffnungsdeckel (2) fest.
- Es ist nicht gestattet, Gaswasser, Parfümzusätze, Essig, Chemikalien usw. in den Behälter (6) einzugießen.
- Stellen Sie das Dampfgerät auf einer glatten, trockenen, feuchtigkeitsbeständigen Oberfläche auf, es darf nicht waagerecht liegen oder umgekippt werden.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, die Kontrollleuchte leuchtet rot auf, wenn die Kontrollleuchte (3) blau leuchtet, darf man den Dampfgerät betreiben.
- Nehmen Sie die Dampfbürste in die Hand und halten Sie sie am Tragegriff (4).
- Um die Dampfzufuhr einzuschalten, halten Sie die Taste (5) gedrückt.
- Um die Dampfzufuhr auszuschalten, lassen Sie die Taste (5) los.

**Anmerkung:** Für ständige Dampfzufuhr bringen Sie die Taste (5) in die Sperrposition, um die ständige Dampfzufuhr abzuschalten, bringen Sie die Taste (5) in die Ausgangsposition.

- Reinigen Sie die Dampfkammer vor der Dampfbürstenhauptnutzung, richten Sie dazu Austrittsdampf auf einen Stoff, versuchen Sie beispielsweise, ein Küchentuch zu dämpfen.
- Wenn der Wasserbehälter (6) während des Betriebs entleert wird, bevor Sie den Behälter (6) entfernen und mit Wasser füllen, dann ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Nach dem Betrieb aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus und lassen Sie die Dampfbürste abkühlen.

**Anmerkung:** Beim ersten Einschalten kann ein Fremdgeruch entstehen, es ist normal und kein Garantiefall.

## AUTOMATISCHE AUSSCHALTUNG DES DAMPFGERÄTS

- Wenn der Netzstecker des Dampfgeräts in der Steckdose ist und die Dampfzufuhrfunktion im Laufe von 8 Minuten nicht verwendet wird, dann schaltet sich das Dampfgerät automatisch aus und die Kontrollleuchte (3) blinkt rot. Um das Dampfgerät wieder einzuschalten, drücken Sie die Dampfzufuhrtaste (5) und warten Sie, bis die Arbeitsfläche (1) erhitzt ist, die Kontrollleuchte (3) wird dabei blau aufleuchten.
- Wenn Sie die Funktion der ständigen Dampfzufuhr länger als 8 Minuten verwenden, schaltet sich das Dampfgerät automatisch aus und die Kontrollleuchte

(3) blinkt rot. Drücken Sie die Dampfzufuhrtaste (5), um es wieder einzuschalten.

## NUTZUNG DER AUFSATZBÜRSTE

**ACHTUNG!** Vergewissern Sie sich vor der Installation der Aufsatzbürste (7), dass der Netzstecker nicht in der Steckdose ist.

- Installieren Sie die Aufsatzbürste (7) auf die Arbeitsfläche (1) des Dampfgeräts.
- Öffnen Sie den Deckel der Einfüllöffnung (2). Füllen Sie den Wasserbehälter (6) mit Wasser, ohne die MAX Markierung zu überschreiten, und machen Sie den Deckel der Einfüllöffnung (2) fest zu
- Es ist nicht gestattet, Gaswasser, Parfümzusätze, Essig, Chemikalien usw. in den Behälter (6) einzugießen.
- Nehmen Sie die Dampfbürste in die Hand und halten Sie sie am Tragegriff (4).
- Hängen Sie die Kleidung an einen Kleiderbügel.

**Anmerkung:** es ist nicht gestattet, die an einer Person angezogene Kleidung zu dämpfen, weil die Austrittsdampftemperatur hoch ist, benutzen Sie nur einen Kleiderbügel.

- Um die Dampfzufuhr einzuschalten, halten Sie die Taste (5) gedrückt.
- Um die Dampfzufuhr auszuschalten, lassen Sie die Taste (5) los.
- Führen Sie die Aufsatzbürste (7) langsam über den

Stoff und richten Sie diesen mit Ihrer freien Hand aus.

#### Anmerkungen:

- Halten Sie die das Dampfgerät während des Betriebs am Griff (4) und kippen Sie es nicht um;
- während des Dampfbürstenbetriebs ist der Oberteil des Gehäuses sehr heiß, seien Sie vorsichtig und berühren keinen heißen Teil des Gehäuses und der Arbeitsfläche (1);
- nach dem Dämpfen kann es einige Zeit dauern, bis das Kleidungsstück getrocknet ist; lassen Sie die Kleidung auf einem Kleiderbügel.
- Nach dem Betrieb ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Steckdose heraus und lassen Sie die Dampfbürste abkühlen.
- Nehmen Sie die Aufsatzbürste ab (Abb. 2).
- Öffnen Sie den Deckel (2) und schütten Sie das restliche Wasser aus.

#### REINIGUNG UND PFLEGE

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie ab, bis das Dampfgerät vollständig abköhlt.
- Öffnen Sie den Deckel (2) und schütten Sie das restliche Wasser aus.
- Wischen Sie das Dampfbürstengehäuse und die Arbeitsfläche mit den Dampfauslassöffnungen (1) mit einem leicht angefeuchteten Tuch und danach trocknen Sie sie ab.
- Mineralablagerungen an der Arbeitsfläche (1) kön-

nen mit einem in einer wässrigen Essiglösung angefeuchteten Tuch entfernt werden.

- Entfernen Sie die Aufsatzbürste (7) und spülen Sie ihn unter fließendem Wasserstrahl ab.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel zum Reinigen der Dampfbürste zu benutzen.
- Es ist nicht gestattet, die Dampfbürste, das Netzkabel und den Stecker des Netzkabels in Wasser oder jegliche andere Flüssigkeiten einzutauchen.

#### AUFBEWAHRUNG

- Trennen Sie die Dampfbürste vom Stromnetz ab und warten Sie ab, bis sie völlig abköhlt.
- Reinigen Sie die Dampfbürste.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, kühlen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

#### LIEFERUMFANG

1. Dampfbürste – 1 Stk.
2. Aufsatzbürste – 1 Stk.
3. Bedienungsanleitung – 1 Stk.

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung: 220-240 V, ~ 50/60 Hz
- Nennleistungsaufnahme: 1950 W
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 180 ml
- Dampfzufuhr: 25 g/Min.

## ENTSORGUNG



Um mögliches Schaden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, werfen Sie das Gerät und die Batterien (falls mitgeliefert) nach Beendigung ihrer Nutzungsdauer zusammen mit gewöhnlichen Haushaltsabfällen nicht weg, geben Sie das Gerät und die Batterien in die Spezialpunkte für weitere Verwertung über.

Die bei der Entsorgung der Erzeugnisse entstehenden Abfälle sind unbedingt zu sammeln und weiter ordnungsmäßig zu entsorgen.

Mehrere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer lokalen Stadtverwaltung, einem Abfallentsorgungsdienst oder beim Geschäft, wo Sie dieses Produkt gekauft haben.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design, die Konstruktion und die das gemeinsame Gerätebetriebsprinzip nicht beeinflussende technische Eigenschaften ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

### Die Gerätenutzungsdauer beträgt 3 Jahre

Das Herstellungsdatum ist in der Fabrikationsnummer angegeben.

Bei Störungsfeststellung wenden Sie sich baldigst an einen autorisierten Kundendienst.

## ОТПАРИВАТЕЛЬ BR4126


Отпариватель предназначен для деликатного разглаживания складок на одежде или предметах интерьера.

### ОПИСАНИЕ

1. Рабочая поверхность с отверстиями выхода пара
2. Крышка заливочного отверстия
3. Световой индикатор
4. Ручка
5. Кнопка подачи пара
6. Резервуар для воды
7. Насадка-щётка

### ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.



## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Перед использованием отпаривателя внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, после прочтения сохраните его для использования в будущем.**

- Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.
- Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу и не является гарантийным случаем.
- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства, указанное на этикетке, соответствует напряжению электросети.
- Шнур питания снабжён «евровилкой»; включайте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления. При коротком замыкании, заземление снижает риск поражения электрическим током.
- Обратитесь к специалисту-электрику, если вы не уверены в том, что ваши розетки правильно установлены и заземлены.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при подключении устройства к электрической розетке.
- Не прикасайтесь к корпусу устройства, к шнуру питания и к вилке шнура питания мокрыми руками.

- Отключайте отпариватель от электрической сети после окончания воды в резервуаре.
- Не оставляйте устройство, включённое в сеть, без присмотра.
- Запрещается использовать устройство вне помещений.
- Не рекомендуется использовать устройство во время грозы.
- Оберегайте устройство от ударов, падений, вибраций и иных механических воздействий.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от нагревательных приборов, источников тепла или открытого пламени.
- Не используйте устройство вблизи от кухонной раковины, в ванных комнатах, около бассейнов или других ёмкостей, наполненных водой.
- Если устройство упало в воду, немедленно выньте вилку шнура питания из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды. Обратитесь в сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Запрещается использовать устройство в местах, где используются или распыляются аэрозоли, а также вблизи от легковоспламеняющихся жидкостей, запрещается использовать устройство в местах хранения таких жидкостей.
- Устанавливайте отпариватель на ровной сухой влагостойкой и термостойкой поверхности, не кладите его горизонтально и не переворачивайте.

- Используйте только насадку, которая входит в комплект поставки.
- Перед началом использования устройства, убедитесь в том, что насадка установлена правильно и зафиксирована.
- Во время работы держите отпариватель вертикально, запрещается переворачивать его.
- Рекомендуется заливать в резервуар воду, прошедшую дополнительную очистку бытовыми фильтрами. Не используйте газированную воду и парфюмерные добавки.
- Следите, чтобы уровень воды был не выше максимальной отметки «MAX». Если уровень воды будет выше максимальной отметки, вода может выплыснуться из отпаривателя.
- Не закрывайте отверстия выхода пара, запрещается вставлять в отверстия посторонние предметы.
- Во время работы верхняя часть корпуса отпаривателя сильно нагревается, во избежание получения ожогов рекомендуется держать отпариватель за ручку.
- Остерегайтесь получения ожогов горячим паром.
- Запрещается отпаривать одежду, надетую на человека, всегда вешайте одежду только на плечики.
- Не направляйте работающий отпариватель на людей, животных, растения, а также на мебель, электроприборы, книги и любые предметы, которые могут быть повреждены горячим паром. Расстояние между предметами интерьера и отпаривателем должно от 5 до 20 см.

- Не используйте шнур питания в качестве ручки для переноски отпаривателя, переносите устройство, взяввшись за ручку.
- Отключайте устройство от электросети после использования или перед чисткой.
- При отключении устройства от электрической сети держитесь за вилку шнура питания и аккуратно выньте её из электрической розетки, не тяните за шнур питания – это может привести к его повреждению и вызвать короткое замыкание.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

**Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой.  
**Опасность удушья!**

- Устройство не предназначено для использования детьми.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Не разрешайте детям прикасаться к рабочей поверхности, к корпусу устройства, к шнуру питания или к вилке шнура питания во время работы устройства.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Во время работы и в перерывах между рабочими

циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы лицом, ответственным за их безопасность, об использовании прибора.
- Периодически проверяйте целостность шнура питания.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать устройство. Не разбирайте устройство самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Во избежание повреждений перевозите устройство в заводской упаковке.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

**УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО В КОММЕРЧЕСКИХ ИЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ.**

## **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

После транспортировки или хранения устройства при отрицательной температуре распакуйте его и подождите не менее 3 часов перед использованием.

- Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы.
- При наличии защитной плёнки на рабочей поверхности (1) снимите её.
- Сохраните заводскую упаковку.
- Ознакомьтесь с мерами безопасности и рекомендациями по эксплуатации.
- Проверьте комплектацию.
- Осмотрите устройство на наличие повреждений при наличии повреждений не включайте его в электрическую сеть.
- Убедитесь, что указанные параметры напряжения питания устройства, соответствуют параметрам электрической сети. При использовании устройства в электрической сети частотой 60 Гц, никаких дополнительных действий не требуется.
- Протрите корпус отпаривателя и рабочую поверхность (1) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

## НАЗНАЧЕНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ

- Отпариватель можно использовать для разглаживания складок на одежде или предметах интерьера.
- Если вы сомневаетесь в использовании отпаривателя для определённого типа ткани или одежды, руководствуйтесь данными ярлыка на изделии.
- Если на ярлыке изделия есть символ «», то данное изделие гладить нельзя.
- Если на ярлыке изделия есть символ «», то данное изделие нельзя отпаривать.
- Если подобная информация отсутствует, попробуйте отпарить ткань с изнаночной стороны.
- Отпаривая такие ткани, как шёлк или вельвет, держите отпариватель на некотором расстоянии от изделия.
- Используйте насадку-щётку (7) для удаления с ткани ворсинок или ниток.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ

### ВЫБОР ВОДЫ

- Наполняйте резервуар (6) водопроводной водой. Если водопроводная вода жёсткая, рекомендуется смешивать ее с дистиллированной водой в соотношении 1:1, при очень жёсткой воде смешивайте её с дистиллированной водой в соотношении 1:2 или используйте только дистиллированную воду.

**ВНИМАНИЕ!** Перед наполнением резервуара (6) водой убедитесь, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.

- Откройте крышку заливочного отверстия (2). Наполните резервуар (6) водой, не превышая отметку MAX, и плотно закройте крышку заливочного отверстия (2).
- Запрещается в резервуар (6) заливать газированную воду, парфюмерные добавки, уксус, химические вещества и т. п.
- Установите отпариватель на ровной сухой влагостойкой и термостойкой поверхности, не кладите его горизонтально и не переворачивайте.
- Вставьте вилку шнура питания в электрическую розетку, при этом загорится красным цветом индикатор, когда индикатор (3) загорится синим цветом, можно приступать к работе с отпаривателем.
- Возьмите отпариватель в руку и держите его за ручку (4).
- Для включения подачи пара нажмите и удерживайте кнопку (5).
- Для выключения подачи пара отпустите кнопку (5).

**Примечание:** для постоянной подачи пара переведите кнопку (5) в заблокированное положение, для выключения постоянной подачи пара, установите кнопку (5) в первоначальное положение.

- Перед основным использованием отпаривателя проведите очистку паровой камеры, для этого на-

правьте выходящий пар на ткань, например, побробуйте разгладить кухонное полотенце.

- Если во время работы в резервуаре (6) закончилась вода, перед наполнением водой резервуара (6), выньте вилку шнура питания из электрической розетки.
- После окончания работы выключите отпариватель и выньте вилку шнура питания из электрической розетки и дайте отпаривателю остыть.

**Примечание:** при первом включении возможно появление постороннего запаха, это нормальное явление и не является гарантийным случаем.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ

- Если вилка шнура питания отпаривателя вставлена в электрическую розетку, а функция подачи пара не используется в течение 8 минут, то отпариватель автоматически выключится и световой индикатор (3) будет мигать красным цветом. Для повторного включения отпаривателя, нажмите на кнопку подачи пара (5) и дождитесь нагрева рабочей поверхности (1), при этом световой индикатор (3) загорится синим цветом.
- Если вы используете функцию постоянной подачи пара более 8 минут, отпариватель автоматически выключится и световой индикатор (3) будет мигать красным цветом. Для повторного включения нажмите на кнопку подачи пара (5).

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-ЩЁТКИ

**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой насадки-щётки (7) убедитесь, что вилка шнура питания не вставлена в электрическую розетку.

- Установите насадку-щётку (7) на рабочую поверхность (1) отпаривателя.
- Откройте крышку заливочного отверстия (2). Наполните резервуар (6) водой, не превышая отметку MAX, и плотно закройте крышку заливочного отверстия (2).
- Запрещается в резервуар (6) заливать газированную воду, парфюмерные добавки, уксус, химические вещества и т. п.
- Возьмите отпариватель в руку и держите его за ручку (4).
- Повесьте одежду на плечики.

**Примечание:** запрещается отпаривать одежду, надетую на человека, т. к. температура выходящего пара высокая, пользуйтесь только плечиками.

- Для включения подачи пара нажмите и удерживайте кнопку (5).
- Для выключения подачи пара отпустите кнопку (5).
- Медленно проводите насадкой-щёткой (7) по ткани, расправляйте ткань свободной рукой.

### Примечания:

- во время работы держите отпариватель за ручку (4) и не переворачивайте его;

- при работе отпаривателя верхняя часть корпуса сильно нагревается, соблюдайте осторожность и не касайтесь горячей части корпуса и рабочей поверхности (1);
- после отпаривания предмету одежды может потребоваться некоторое время для высыхания, оставьте одежду на плечиках.
- После окончания работы выньте вилку шнура питания из электрической розетки и дайте отпаривателю остывть.
- Снимите насадку-щётку (7).
- Откройте крышку (2) и выпейте остатки воды.

## **ЧИСТКА И УХОД**

- Выньте вилку шнура питания из электрической розетки и дождитесь полного остывания отпаривателя.
- Откройте крышку (2) и выпейте остатки воды.
- Протрите корпус отпаривателя и рабочую поверхность с отверстиями для выхода пара (1) слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Минеральные отложения на рабочей поверхности (1) можно удалить тканью, смоченной в водно-уксусном растворе.
- Снимите насадку-щётку (7) и промойте её под струёй воды.
- Запрещается использовать для чистки отпаривателя абразивные чистящие средства и растворители.

- Запрещается погружать отпариватель, шнур питания и вилку шнура питания в воду или любые другие жидкости.

## **ХРАНЕНИЕ**

- Отключите отпариватель от электрической сети и дождитесь его полного остывания.
- Проведите чистку отпаривателя.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

## **КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

1. Отпариватель – 1 шт.
2. Насадка-щётка – 1 шт.
3. Инструкция – 1 шт.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Электропитание: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номинальная потребляемая мощность: 1950 Вт
- Объём резервуара для воды: 180 мл
- Выход пара: 25 г/мин

## **УТИЛИЗАЦИЯ**



Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, после окончания срока службы устройства или элементов питания (если

входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления.

#### **Срок службы устройства – 3 года**

Дата производства указана в серийном номере.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр.

## БУЛАНДЫРҒЫШ BR4126


Буландырғыш киімдегі немесе интеръер заттарындағы қыртыстарды биязы үтіктеуге арналған.

### СИПАТТАМАСЫ

1. Бу шығатын тесіктеп бар жұмыс беті
2. Су құятын саңылаудың қақпағы
3. Жарық индикаторы
4. Тұтқасы
5. Бу беру түймесі
6. Сүға арналған сұйыққойма
7. Қылشاқ-қондырма

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғаныс үшін қуаттандыру тізбегінде номиналдық іске қосылу тогы 30 мА аспайтын қорғаныс сөндіру құралын (КСҚ) орнатқан дұрыс, КСҚ-ны орнату үшін маманға жүгініңіз.



## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУҒА БЕРУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

**Буландырғышты пайдалану алдында пайдалануға беру жөніндегі нұсқаулықпен жіті танысыңыз, оқығаннан кейін болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.**

- Құралды осы нұсқаулықта баяндалғандай, оның тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз.
- Құралды дұрыс қолданбау оның бұзылуына, және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкелуі мүмкін және кепілдік жағдайы болып табылмайды.
- Заттаңбада көрсетілген құралдың жұмыс кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес еkenіне көз жеткізіңіз.
- Қуаттандыру бауы «евроайырмен» жабдықталған; оны жерге сенімді қосылған байланысы бар электрлік розеткаға қосыңыз. Қысқа түйікталу кезінде, жерге қосуы электр тоғы соққысы қаупін төмендетеді.
- Егер розетканың дұрыс орнатылғанына және жерге қосуына сенімді болмасаңыз, электр маманына жүгініңіз.
- Өрт шығы қаупін болдырмау үшін құралды электр розеткасына қосу кезінде ауыстырығыштарды пайдаланбаңыз.
- Құралдың корпусын, қуаттандыру бауын және құаттандыру бауының айырын дымқыл қолмен ұстамаңыз.

- Сұйықтоймадағы су біткеннен кейін буландырғышты электр желісінен ажыратыңыз.
- Желіге қосылған құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Құралды үйжайлардан тыс жерде және пайдалануға тыйым салынады.
- Найзағай кезінде құралды пайдалануға кенес берілмейді.
- Құралды соққыдан, құлаудан, дірілден және басқа да механикалық әсерлерден сақтаңыз.
- Құралды жылыту аспалтaryның, ашық оттың немесе жылу көздерінің тікелей жаңында пайдалануға болмайды.
- Құралды асүй раковинасына жақын, жуынатын бөлмеде, бассейндер немесе басқа да су толтырылған сыйымдылықтарға жақын жерде пайдалануға болмайды.
- Егер құрал суға құлап кетсе, дереу қуаттандыру бауының айырын электр розеткасынан сұрыныңыз, содан кейін ғана құралды судан алып шығуға болады. Құралды тексерту немесе жөндетеу үшін сервис орталығына жүгініңіз.
- Құралды аэрозольдар пайдаланылатын немесе шашырайтын жерлерде, сондай-ақ тез тұтанағын сұйықтықтарға жақын жерлерде пайдалануға тыйым салынады, мұндай сұйықтықтарды сақтау орындарында құралды пайдалануға тыйым салынады.
- Буландырғышты тігінен тегіс ылғалға тәзімді бетке орналастырыңыз, оны көлденең қоймаңыз және бұрмаңыз.

- Жеткізілім жиынтығына кіретін бөлшектерді ғана пайдаланыңыз.
- Құралды пайдалану алдында қондырманың дүрыс орнатылғанына және сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Жұмыс кезінде буландырышты тұтқасынан ұсташызы, оны аударуға тыйым салынады.
- Суқоймаға тұрмыстық сұзгіштен қосымша тазаланған суды қюоға кеңес беріледі. Газдалған су мен парфюм қоспаларын пайдаланбаңыз.
- Судың деңгейі «MAX» максималдық белгісінен жоғары болмауын бақылаңыз. Егер су деңгейінен максималдық белгіден асып кетсе, онда су буландырыштан шашырап төгілуі мүмкін.
- Бу шығатын тесікті жабуға болмайды, тесікке бөтен заттарды салуға тыйым салынады.
- Жұмыс істеген уақытта буландырыш корпусының жоғары бөлігі қатты қызды, күйіп қалмай үшін буландырышты бу беретін түйменің деңгейінде, тұтқасынан ұстауға кеңес беріледі.
- Ыстық бұға күйіп қалудан сақтанаңыз.
- Адам күіп тұрған киімді буландыруға тыйым салынады, киімді үнемі тек қана ілгішке ілініз.
- Жұмыс істеп тұрған буландырышты адамдарға, жануарларға, есімдіктерге, сондай-ақ жиһазға, электрлік құралдарға, кітаптар мен ыстық будан зақымданып қалатын кез-келген нәрселерге қаратуға болмайды. Интерьер бүйімдары мен буландырыштың арасындағы қашықтық 5-тен бастап

- және 20 см-ге дейінгі аралықта болуы керек.
- Қуаттандыру бауын буландырышты тасымалдайтын тұтқа ретінде пайдалануға болмайды, құралды тұтқасынан ұстап тасымалдаңыз.
- Құралды пайдаланып болғаннан кейін немесе тазалау алдында міндетті түрде сөндіріңіз.
- Құралды электр желісінен ажыратқан кезде қуаттандыру бауының айырынан ұсташызы және оны электр розеткасынан абайлап сұрынызы, қуаттандыру бауынан тартпаңыз – бұл оның зақымдануына әкеліп, қысқа тұйықталуын тудыруы мүмкін.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырмаңыз.

**Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен қаптармен немесе қаптамалық үлдірмен ойнауға рұқсат етпеніз. **Тұншығу қаупі бар!**

- Құрал балалардың пайдалануына арналмаған.
- Құралды ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларды қадағалаңыз.
- Балаларға жұмыс істеп тұрған құралдың жұмыс бетін, құрал корпусын, қуаттандыру бауы немесе қуаттандыру бауының айырын ұстауға рұқсат етпеніз.
- Егер жұмыс істеп тұрған құралдың маңында балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар болса, онда ерекше назарда болыңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері ара-

- сындағы үзілістерде құралды балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыныз.
- Аспап физикалық, психикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген адамдардың (балаларды қоса алғанда) пайдалануына арналған немесе олардың тәжірибесі мен білімі болмаган кезде, егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамға аспапты пайдалану туралы нұсқау берілмесе, олардың пайдалануға арналған.
  - Желілік баудың бүтіндігін жүйелі түрде тексеріп отырыныз.
  - Қуаттандыру бауы зақымданғанда қауіп тудырмау үшін оны дайындаушы, сервистік қызмет немесе баламалы білікті маман ауыстыруы тиіс.
  - Құралды өздігінізден жөндеуге тыйым салынады. Құралды өздігінізден бөлшектеменіз, кез- келген ақаулықтар пайда болғанда, сондай-ақ құрал құлаған болса оны электр желісінен ажыратыныз және сервис орталығына жүгініңіз.
  - Зақымдануларға жол бермеу үшін құралды тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз.
  - Құралды салқын және құргақ, балалардың және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

**ҚҰРАЛ ТЕК ТҮРМЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН, ҚҰРАЛДЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ НЕМЕСЕ ЗЕРТХАНАЛЫҚ МАҚСАТТАРДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

### АЛҒАШ РЕТ ПАЙДАЛУ АЛДЫНДА

Құралды төмен температурада тасымалдағаннан кейін немесе сақтаған болсаңыз, оны қаптамадан шығарыныз және пайдалану алдында 3 сағаттан кем емес уақыт күтіңіз.

- Құралды қаптамадан шығарыныз және барлық қаптама материалдарын жойыныз.
- Жұмыс бетінде (1) қорғаныс үлдірі бар болса, оны шешіңіз.
- Зауыттық қаптамасын сақтап қойыныз.
- Қауіпсіздік шаралары мен пайдалануға беруге қа-тысты кеңестермен танысыныз.
- Жинақталымын тексеріңіз.
- Құралды зақымдануының бар-жоқтығына тексеріп алыңыз, зақымдануы болған жағдайда оны электр желіге қосуға болмайды.
- Құралда көрсетілген қуаттандыру кернеуінің параметрлері электр желісінің параметрлеріне сәйкес келетініне кез жеткізіңіз. Құралды 60 Гц жиіліктері электр желісінде пайдаланған кезде ешқандай қосынша әрекет қажет емес.
- Буландырыштың корпусы мен жұмыс бетін (1) сәл дымқыл шүберекпен сүртіңіз, содан кейін құрғатып сүртіңіз.

## БУЛАНДЫРҒЫШТЫҢ МАҚСАТЫ

- Буландырғышты киімдегі немесе интеръер заттарындағы қыртыстарды биязы үтіктеу үшін пайдалануға болады.
- Егер сіз буландырғышты белгілі типтегі мата немесе киім үшін пайдалануға күмәндансаңыз, онда бұйым затбелгісіндегі деректерді басшылықта алыңыз.
- Егер бұйым заттаңбасында «» таңбасы болса, онда бұл бұйымды үтіктеуге болмайды.
- Егер бұйым заттаңбасында «» таңбасы болса, онда бұл бұйымды буландыруға болмайды.
- Егер осындағы ақпарат жоқ болса, онда матаның ішкі жағын буландырып көрініз.
- Жібек немесе ши барқыт сияқты маталарды буландырғанда, буландырғышты бұйымнан біраз алшақтау ұстаныз.
- Матадан түктерді немесе жіптерді тазалау үшінқондырма-қылشاқты (7) пайдаланыңыз.

## БУЛАНДЫРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

### СУДЫ ТАҢДАУ

- Суқоймаға (6) су құбырының сүйін құйыңыз. Егер су құбырының сүйі қатты болса, онда оны дистилдендірілген сүмен 1:1 қатынасында арапастыруға кеңес беріледі, су өте қатты болған жағдайда дистилдендірілген сүмен 1:2 қатынасында арапасты-

рыңыз немесе тек дистилдендірілген суды пайдаланыңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Сұйықтандырылған (6) суға толтырmas бұрын, қуат сымының ашасы электр розеткасына салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Буландырғышты тегіс құрғақ, ылғалға тәзімді бетке және термотөзімді бетке орнатыңыз, оны көлдеңінен және аударып қойманыз.
- Су құятын тесіктің (2) қақпағын ашыңыз. MAX белгісінен асып кетпей, суқоймаға (6) су толтырыңыз, құятын тесіктің қақпағын (2) тығыздап жабыңыз.
- Суқоймаға (6) газдалған су, хош иісті қоспалар, сірке сүзы, химиялық заттар ж.т.б. қуюға тыйым салынады.
- Суға арналған суқойманы (1) орнына орнатыңыз, суқойманың (1) сенімді бекітілгендеріне көз жеткізіңіз.
- Буландырғышты тегіс құрғақ, ылғалға тәзімді бетке және термотөзімді бетке орнатыңыз, оны көлдеңінен және аударып қойманыз.
- Қуат сымының ашасын электр розеткасына салыңыз, осы ретте индикатор қызыл түспен жанады, ал индикатор (3) көк түспен жанғанда, сіз буландырғышпен жұмыс істеуді бастай аласыз.
- Буландырғышты қолыңызға алып, оны бу беру деңгейінде тұтқасынан (4) ұстаныз.
- Бу жіберуді қосу үшін түймені (5) басыңыз және ұстап тұрыңыз.

- Бу жіберуді өшіру үшін түймені (5) жіберіңіз.

**Ескертпе:** тұрақты бу беру үшін (5) түймесін Құлыштапалған күйге қойыңыз, тұрақты бу беруді өшіру үшін (5) түймесін бастапқы күйге қойыңыз.

- Буландырғышты негізгі пайдалану алдында бу камерасын тазалау керек, ол үшін шыққан буды матаға, мысалы ас үй орамалын үтіктең көріңіз, бағыттау керек.
- Егер жұмыс уақытында сұйыққоймада (6) су бітіп қалса, онда сұйыққойманы (6) шешіп алмай және су толтырмай тұрып буландырғышты өшіріңіз, ол үшін қосу/өшіру батырмасын басыңыз, қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін буландырғышты өшіріңіз және қуаттандыру бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз және буландырғышты сұтыңыз.

**Ескертпе:** бірінші рет қосқан кезде бөтен істік пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай және кепілдік өкіғасы болып табылмайды.

## БУЛАНДЫРҒЫШТЫ АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ӨШІРУ

- Егер буландырғыштың қуат бауының ашасы электр розеткасына қосылса, ал бу беру функциясы 8 минут бойы пайдаланылмаса, онда буландырғыш автоматты түрде өшеді және индикатор шамы (3) қызыл түспен жыпылықтайды. Буландырғышты

қайта қосу үшін бу беру түймесін (5) басыңыз және жұмыс беті (1) қызғанша күтіңіз, осы ретте индикатор шамы (3) көк түспен жанады.

- Егер сіз буды тұрақты беру функциясын 8 минуттан артық қолдансаңыз, буландырғыш автоматты түрде өшеді және индикатор шамы (3) қызыл түспен жыпылықтайды. Қайта қосу үшін бу беру түймесін (5) басыңыз.

## ҚОНДЫРМА-БЛЕНДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Қылشاқ-саптамасын (7) орнатпас бұрын, қуат сымының ашасы электр розеткасына салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Қылشاқ-саптамасын (7) буландырғыштың (1) жұмыс бетіне орнатыңыз.
- Су қю тесігінің қақпағын (2) ашыңыз. Сұйыққойманы (6) MAX белгісінен аспайтындей етіп, суға толтырыңыз және қю тесігін қақпағымен (2) мықтап жабыңыз.
- Суқоймаға (1) газдалған су, хош иісті қоспалар, сірке сусы, химиялық заттар ж.т.б. қюоға тыйым салынады.
- Суға арналған суқойманы (6) орнына орнатыңыз, суқойманың (1) сенімді бекітілгендерінен көз жеткізіңіз.
- Кийімді ілгішке іліңіз.

**Ескертпе:** адамның үстіне киілген киімді буландыруға тыйым салынады, себебі шығатын будың температурасы ете жоғары болады, тек ілгіштерді ғана пайдаланыңыз.

- Бу жіберуді қосу үшін түймені (5) басының және ұстап тұрыңыз.
- Бу жіберуді өшіру үшін түймені (5) жіберіңіз.
- Қондырма-қылشاқты (7) матаңың бойымен ақырын жүргізіңіз, бос қолыңызбен матаң түзетіңіз.

#### **Ескертпе:**

- жұмыс кезінде буландырғышты тұтқасынан (4) ұсташыз және оны аудармаңыз;
- буландырғыш жұмыс істеген кезде корпусының жоғары бөлігі қатты қызды, сақтылық танытып, корпустың жоғары бөлігі мен жұмыс бетіне (1) қол тигізбеніз;
- буландырганнан кейін киім кебу үшін біраз уақыт керек болуы мүмкін, киімді ілгіште қалдырыңыз.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін қуаттандыру бауының айырын электрлік розеткадан шығарыңыз және буландырғышты сұтыныңыз.
- Қондырма-қылшақты шешініз (7).
- Қақпақты (2) ашының және қалған суды төгіңіз.

#### **ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТИМ**

- Қуат сымының ашасын электр розеткадан сұрының да, оның толық сұығанын күтіңіз.
- Қақпақты (2) ашының және қалған суды төгіңіз.
- Буландырғыш корпусын және бу шығатын тесігі бар жұмыс бетін (1) сәл ылғал матамен сұртіңіз, одан кейін құрғатып сұртіңіз.
- Жұмыс бетіндегі (1) минералдық шөгінділерді

су-сірке сұнының ертіндісіне батырылған матамен кетіруге болады.

- Қондырма-қылшақты (7) шешіп, оны ағын судың астында жуыңыз.
- Буландырғышты тазалау үшін абразивтік жуғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдалануға тыйым салынады.
- Буландырғышты, қуаттандыру бауын және қуаттандыру бауының айырын сұға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға салуға тыйым салынады.

#### **САҚТАУ**

- Буландырғышты электр желісінен ажыратып, оның толық сұығанын күтіңіз.
- Буландырғышты тазалаңыз.
- Құралды салқын және құрғақ, балалардың және мүмкіндігі шектеуілі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

#### **ЖЕТКІЗІЛІМ ЖИЫНТЫҒЫ**

1. Буландырғыш – 1 дана.
2. Қондырма-қылшақ – 1 дана.
3. Нұсқаулық – 1 дана.

#### **ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ**

- Электр қуаттандыруы: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Номиналдық тұтыну қуаттылығы: 1950 Вт
- Сұға арналған сүкйіманың көлемі: 180 мл
- Будың шығуы: 25 г/мин

## КӨДЕГЕ АСЫРУ



Қалдықтардың бақыланбай пайдаға асыруынан қоршаған ортаға немесе адамдардың денсаулығына зиян келтірмей үшін, құралдың немесе қуаттандыру элементтерінің (егер жинағына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды әдептегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз, аспапты және қуаттандыру элементтерін одан әрі көдеге асыру үшін арнайы пункттерге жіберіңіз.

Бұйымдарды көдеге асыру кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі пайдаға асырылатын тәртіппен міндettі турде жинауга жатады.

Берілген өнімді көдеге асыру туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асыру қызметіне немесе осы өнімді сатып алған дүкенге жүгініңіз.

Өндіруші алдын-ала ескертусіз, құралдың дизайнын, конструкциясы мен оның жалпы жұмыс ұстанымдарына әсер етпейтін техникалық сипаттамаларын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

### **Құралдың қызмет ету мерзімі – 3 жыл**

Өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Қандай да бір ақаулықтар табылған жағдайда дерек авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну керек.



Hergestellt für «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Wien,  
Osterreich

Produced for «Ruste GmbH»,  
Berggasse 18/18, 1090 Vienna, Austria

Изготовлено по заказу Русте Гмбх,  
Бергассе 18/18, 1090 Вена, Австрия

Уполномоченное изготовителем  
лицо: ООО «Грантэл»  
143912, МО, г. Балашиха,  
ш. Энтузиастов, вл. 1А  
т.: +7(495) 297-50-20,  
e-mail: info@brayer.su

Made in China/Произведено в Китае



[brayer.ru](http://brayer.ru)

